



Carrito de Paseo Buggy Doble

* Incluye kit para coche



Manual Usuario

Este manual contiene instrucciones de seguridad, montaje, uso y mantenimiento. Lea atentamente estas instrucciones antes de su uso y guárdelas para su consulta posterior. La seguridad del niño puede verse afectada si usted no sigue estas instrucciones. El carrito de paseo marca Vantly debe ser armado por un adulto que ha leído y entendido las instrucciones de este manual. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños y elimine todos los envases y bolsas antes de su uso.

Ante cualquier consulta o duda comuníquese al +56 2 9192508 o contacto@carritodepaseo.cl

¡Importante! Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro.

Contenidos

Seguridad	3
Advertencias	4
Piezas y características	5
Armado	6
Plegar o cerrar	7
Enganche a Bicicleta.....	8
Utilizar como cochecito.....	9
Los niños al interior.....	10
Garantía Limitada	11
Para colorear	12

MUCHAS GRACIAS!

Por comprar el carrito de paseo para bicicletas marca Vantly.

Usted podrá disfrutar de horas de ejercicio agradable y un especial tiempo en familia.

Si usted tiene alguna pregunta o comentario nuestro horario de atención telefónica es el siguiente:

Lunes a Viernes 10:00 AM - 19:00 PM al Teléfono: 02-9192508

También puede contactarnos a e-mail contacto@carritodepaseo.cl

Seguridad

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ABAJO INDICADAS PUEDE DAR LUGAR A LESIONES GRAVES Y/O LA MUERTE. Siempre lea y entienda la información y las advertencias de este manual antes de usar el carrito de paseo.

Si no está seguro de alguna información de este manual o tiene alguna pregunta respecto al ensamblado o uso, llame a servicio al cliente. Conserve siempre este manual para referencias futuras.

Armado

- Un adulto que haya leído y entendido la información y las advertencias del manual deberá armar este producto según las instrucciones del fabricante.
- No utilice el producto si hay piezas faltantes o dañadas.
- Deshágase inmediatamente de todas las bolsas de plástico y material de envoltura.
- Compruebe el ensamblado (es decir: que la barra conectora entre carrito y bicicleta este con todos los seguros y tornillos correctamente apretados) antes de usar el producto.
- Nunca permita que los niños ensamben, doblen o plieguen el carrito.

Niños

ADVERTENCIA La capacidad máxima de peso es de 45 kilos.

ADVERTENCIA Evite lesiones graves por caídas o por deslizamiento fuera del carrito. Coloque a los niños el cinturón de seguridad de 5 puntos.

Nunca suba a más de dos niños al carrito al mismo tiempo. No debe exceder los 45 kilos de peso como máximo.

ADVERTENCIA Nunca deje a los niños desatendidos en el carrito de paseo o cerca del carrito.

Este carrito de paseo está diseñado para usarse con niños de al menos 12 meses de edad que puedan sentarse por sí mismos.

Nunca lo utilice con niños que no puedan mantener erguida la cabeza.

Uso

ADVERTENCIA Cualquier carga fija en el mango podría afectar la estabilidad del carrito. Pueden presentarse condiciones peligrosas de inestabilidad si se añaden accesorios extras para transportar cargas.

ADVERTENCIA Coloque un espejo retrovisor en la bicicleta para supervisar a los niños en el carrito de paseo.

Al usar el carrito doble con un solo niño, siéntelo en el centro.

El fabricante recomienda que la bicicleta que se va a utilizar con el carrito se someta a una revisión de seguridad con un mecánico de bicicletas calificado antes de conectar el carrito.

Advertencia

Antes de cada uso, compruebe que:

- ¡Los frenos funcionen correctamente! La distancia de frenado aumenta cuando se arrastra un carrito de paseo.
- El carrito no tenga daños. No lo utilice si está dañado.
- La presión de los neumáticos. En caso de necesidad, infle los neumáticos dentro del intervalo que se muestra en la pared de este. Utilice siempre una bomba de pie o de mano para inflar las llantas. La presión máximo de inflado es de 30-35 psi.
- Que los elementos de sujeción estén apretados (clip de seguridad, tornillos. Apriételos en caso de necesidad.
- El banderín y los reflectores de seguridad estén en su lugar. No utilice el carrito sin llevar en su sitio el banderín y los reflectores de seguridad.

Durante el uso asegúrese de:

- No viaje sobre aceras, topes o baches.
- Siempre utilice cascos
- No utilice el carrito en clima peligroso o por la noche.
- El carrito es sólo para el uso con bicicletas.
- No deberán utilizarse accesorios no aprobados por el fabricante.
- Siempre accione el freno del carrito al parar, al soltar el manubrio o cuando los niños suban o bajen del carrito.

- No realice ninguna modificación al carrito
- Tenga cuidado al dar vuelta en superficies sueltas o desiguales como también en pendientes.
- Deje un espacio de seguridad adicional para el carrito cuando esté cerca de aceras, autos estacionados y otros obstáculos.
- Colocar siempre a los niños el cinturón de seguridad
- Tome las medidas adecuadas (ropa, ventilación, hidratación) para proteger al niño de los peligros de la exposición, tales como viento, frío y el calor. Estos peligros tendrán un mayor impacto en el pasajero menos activo.
- Evite frenar repentinamente.
- Mantenga siempre una velocidad segura. El carrito no está diseñado para usarse a altas velocidades. **No supere los 16 KMH.**
- El carrito de paseo requiere un radio de giro amplio. No dé vueltas cerradas. Los cambios bruscos de dirección pueden causar una volcadura.

Almacenamiento y mantención

- Tenga cuidado y evite los puntos de pellizcado al doblar o plegar.
- No utilice solventes limpiadores; límpiolo solamente con un jabón suave y agua.
- Revise periódicamente las partes del carrito.

Pieza y características

ADVERTENCIA Un montaje incorrecto puede tener consecuencias nefastas y peligrosas.

Antes de comenzar el montaje, por favor revise el contenido de la caja:

- 1 Carrito plegado
- 1 Rueda delantera giratoria aro 8-1/2"
- 2 Ruedas traseras aro 20"
- 1 Mango
- 1 Barra conectora a la bicicleta
- 1 Copla de conexión a la bicicleta
- 1 Seguro en parte frontal (instalada)
- 2 Clips de seguridad para las ruedas traseras
- 2 Clips de seguridad para mango
- 1 Banderín
- 1 Manual de instrucciones



Armado

1. Para comenzar el armado de su carrito, debe levantar hacia arriba desde el lado posterior del carro.



2. Abra el cierre del bolsillo posterior, allí dentro se encuentra el mecanismo de plegado.



3. Tire hacia atrás el tubo trasero, hasta escuchar un "click". El seguro rojo se fijará automáticamente.



4. Cierre los clips de fijación de ambos lados.




5. **Instalar ruedas:** Inserte las ruedas en el centro del tubo. Introduzca el clip de seguridad y compruebe que haya quedado correctamente cerrado.



Plegar o cerrar

1. Cuando guarde o cierre el carrito vaya al bolsillo posterior y levante primero la palanca roja (es el desbloqueo de seguridad) luego abra los clips de fijación.




2. Empuje el tubo trasero hacia adelante y el carrito podrá ser doblado.




Enganche a Bicicleta

1. Debe conectar la barra de bicicleta al carrito y escuchar el “click”




2. **ATENCIÓN** debe asegurarse que la barra este bien enganchada al carrito. Luego debe atornillar el seguro frontal y subir la palanca del acople rápido.



3. Instale la copla (incluida) en la bicicleta. Utilice una llave para liberar la tuerca del eje de la rueda trasera de la bicicleta.



4. Tome la barra conectora e insértela en el conector negro (copla). Gire el conector para alinear los agujeros e introduzca el clip de seguridad y cierre el clip.



5. Coloque la correa de seguridad por la parte trasera del marco de la bicicleta y conéctela de nuevo a la barra del carrito.



Nota: Para las bicicletas con ruedas de acople rápido, el procedimiento es el mismo descrito anteriormente, sólo el punto n°3 debe sacar la aguja e instalar la copla.

Utilizar como cochecito

1. Inserte la rueda giratoria aro 8-1/2" en el centro frontal del marco. Utilice el seguro (palanca) para apretar la rueda del cochecito.



2. Remueva la barra conectora del centro frontal del marco.



3. Instale la barra y coloque los pasadores, cerciorándose que este todo correctamente ajustado.




4. Los sistemas de frenos están en ambas ruedas de 20". Empuje hacia abajo la palanca para activar el freno.



5. Asegúrese de que se haya insertado correctamente en los engranajes del freno



6. Para sacar la rueda delantera, primero desatornille el seguro frontal y baje la palanca. Luego tire el seguro negro hacia afuera y retire la rueda delantera



Los Niños al interior

1. La entrada y salida de los niños es por la parte frontal (puerta con cierre)
2. Cuando el niño está en el carrito debe colocar el cinturón de seguridad y ajustarlo cuidadosamente.



3. La cubierta transparente es para proteger a los niños de la lluvia y el polvo. Por lo general, la cubierta de la lluvia se enrolla.



4. En caso de necesidad, tire de la tapa transparente hacia abajo y fíjela con el velcro en la parte inferior de la cubierta.



5. Antes de usar el carrito (como arrastre o coche), ponga el banderín en el lado izquierdo. Esto es muy importante, porque el carrito tendrá mayor visibilidad.



6. El espacio posterior puede ser utilizado para almacenar los juguetes y artículos diversos.



Garantía Limitada

Esta garantía se extiende solamente al comprador original para uso no comercial.

La garantía limitada es de 6 meses a partir de la fecha original de la compra.


La garantía no cubre los neumáticos, cámaras o ruedas, clips de seguridad, telas, mangos u otras piezas por rotura, pérdida o desgaste normal, maltrato, uso incorrecto, negligencia, mal armado, robo o daños debidos a un accidente.

CARRITO DE PASEO LTDA. NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE NINGUNA LESIÓN CORPORAL, DAÑOS AL PRODUCTO O AVERÍAS DEL MISMO, NI NINGUNA OTRA PÉRDIDA DEBIDA A ACCIDENTES, MALTRATO, USO INCORRECTO, ALTERACIÓN, NEGLIGENCIA, DESGASTE NORMAL, ENSAMBLADO INCORRECTO, AJUSTE INCORRECTO, MANTENIMIENTO INADECUADO O USO DE REPUESTOS NO AUTORIZADOS Y/O NO DISEÑADOS PARA EL PRODUCTO.

Ante cualquier consulta o duda contáctenos al e-mail garantia@carritodepaseo.cl

Para colorear!





Importado y Distribuido por Carrito de Paseo Ltda.

Av. Manuel Montt 2461

Fono +56 2 9192508

contacto@carritodepaseo.cl

Nuñoa Santiago, Chile

www.carritodepaseo.cl

Made in China – Printed 2012